

# BLE 232 PLUS

*taskit*


Der neue BLE232 PLUS Konverter von der taskit GmbH ermöglicht eine kabellose Funkverbindung zwischen zwei RS232-Schnittstellen über 2.4 Ghz Funk.




Verfügbar mit Stecker und mit Buchse




Über die Konfiguration können Sie jetzt zwischen den zwei Betriebsarten als „**peripheral**“ und als „**central**“ wählen. Konfigurieren Sie die BLE232 Plus über die serielle Schnittstelle ganz einfach mit AT-Befehlen und senden bzw. empfangen Sie die Daten.



- Empfangen von Befehlen
- Senden von Daten



- Erteilen von Befehlen
- Empfangen von Daten



**taskit GmbH**  
 Groß-Berliner Damm 37  
 12487 Berlin  
 030 611 295 0  
 info@taskit.de

